

**Bandits and Angels**

Loopfiets starter / Gebruikershandleiding en instructies  
Lauftrad starter / Bedienungsanleitung und anweisungen  
Balance bike starter / User manual and instructions  
Draisienne starter / Manuel d'utilisation et Instructions  
Bicicletta senza pedali starter / Manuale d'uso e Istruzioni  
Bicicleta sin pedales starter / Manual de usuario e Instruções

NL

Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren.  
Verwijder alle verpakkingsmateriaal alvorens het product aan uw kind te geven.  
Waarschuwing: De loopfiets beschikt over kleine onderdelen die moet worden weggehouden van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.  
Het gebruik van de loopfiets door een kind dient te allen tijde onder toezicht oog van volwassenen te gebeuren.  
De loopfiets kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op vlakke ondergronden. De loopfiets niet gebruiken op openbare wegen, openbare wateren, steile hellingen, trappen, in het donker of bij beperkte zichtbaarheid.  
De loopfiets dient gebruikt te worden op een verstandige manier met gezond verstand. Daarbij wordt de nodige bekwaamheid en oplettendheid vereist van het kind om risico's op vallen of botsingen te voorkomen die lichamelijk letsel bij de gebruiker of derden kunnen veroorzaken.  
Voor persoonlijke veiligheid van het kind is het dragen van een helm, elleboogbeschermers, kniebeschermers en handschoenen aanbevolen.  
Gebruiksaanwijzing: De volwassene dient het kind van uitleg te voorzien. De loopfiets dient het kind te duwen met linker en rechter voet afwisselend van de grond. De loopfiets beschikt niet over remmen. Het kind dient te remmen met zijn of haar voeten.  
De loopfiets is niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar en/of boven de 35 kilo.  
De luchtbanden niet met een compressor oppompen.  
Nadat de loopfiets gemonteerd is graag regelmatig de losse onderdelen checken en eventueel vastdraaien.  
Informatie graag bewaren.

DE

Das Objekt muss von einem Erwachsenen montiert werden.  
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Produkt Ihrem Kind geben.  
Warnung: Das Lauftrad hat kleine Teile, die von Kindern ferngehalten werden müssen, um Erstickung zu vermeiden.  
Die Benützung des Lauftrads durch ein Kind muss zu jeder Zeit unter der Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.  
Das Lauftrad kann auf ebenen Flächen sowohl im Innenbereich als auch im Freien verwendet werden. Verwenden Sie das Lauftrad nicht auf öffentlichen Straßen, öffentlichen Gewässern, steilen Hängen, Treppen, bei Dunkelheit oder bei eingeschränkter Sicht.  
Das Lauftrad sollte vernünftig und vernünftig eingesetzt werden. Dies erfordert die erforderliche Kompetenz und Aufmerksamkeit des Kindes, um das Risiko eines Sturzes oder einer Kollision zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen können.  
Für die persönliche Sicherheit des Kindes wird das Tragen eines Helms, Ellenbogenpolstern, Kniechonern und Handschuhen empfohlen.  
Gebrauchsanweisung: Der Erwachsene muss dem Kind Erklärungen geben. Das Lauftrad soll das Kind mit linkem und rechtem Fuß abwechselnd vom Boden abstoßen. Das Lauftrad hat keine Bremsen. Das Kind muss mit den Füßen bremsen.  
Das Lauftrad ist nicht für Kinder unter 2 Jahren und / oder über 35 kg geeignet.  
Pumpen Sie die Luftreifen nicht mit einem Kompressor auf.  
Überprüfen Sie nach der Montage des Lauftrads die losen Teile regelmäßig auf Festigkeit.  
Bitte Aufschrift für Rückfragen aufbewahren.

GB

Balance bike User Manual and Instructions (GB)  
Assembly of the object must be done by an adult.  
Remove all packaging materials before giving the product to your child.  
Warning: The balance bike has small parts that must be kept away from children to avoid suffocation.  
The use of the balance bike by a child must be done at all times under the watchful eye of adults.  
The balance bike can be used both indoors and outdoors on flat surfaces. Do not use the balance bike on public roads, public waters, steep slopes, stairs, in the dark or with limited visibility.  
The balance bike should be used in a sensible way with common sense. This requires the necessary skill and attention of the child to prevent risks of falls or collisions that may cause injury to the user or third parties.  
For personal safety of the child, wearing a helmet, elbow pads, knee pads and gloves is recommended.  
Use instructions: The adult must provide the child with explanations. The balance bike should push the child with left and right foot alternately off the ground. The balance bike does not have brakes. The child must brake with his or her feet.  
The balance bike is not suitable for children under 2 years and / or over 35 kilos.  
Do not inflate the pneumatic tires with a compressor.  
After the balance bike has been assembled, you should regularly check the loose parts and tighten them if necessary.  
Please keep these instructions for future references.

F

L'assemblage de l'objet doit être effectué par un adulte.  
Retirez tous les matériaux d'emballage avant de donner le produit à votre enfant.  
Avertissement: Le draisienne comporte de petites pièces qui doivent être tenues à l'écart des enfants pour éviter toute suffocation.  
L'utilisation du draisienne par un enfant doit être faite à tout moment sous l'œil vigilant des adultes.  
Le draisienne peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur sur des surfaces planes. N'utilisez pas le vélo d'équilibre sur les routes publiques, les eaux publiques, les pentes raides, les escaliers, dans l'obscurité ou par visibilité réduite.  
Le draisienne doit être utilisé avec discernement et bon sens. Cela nécessite la compétence et l'attention nécessaires de l'enfant pour éviter les risques de chute ou de collision susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.  
Pour la sécurité personnelle de l'enfant, le port du casque, des coudières, des genouillères et des gants est recommandé.  
Mode d'emploi: L'adulte doit fournir des explications à l'enfant. Le draisienne doit pousser l'enfant avec le pied gauche et le pied droit alternativement sur le sol. Le draisienne n'a pas de freins. L'enfant doit se casser les pieds. Le draisienne n'est pas adapté aux enfants de moins de 2 ans et / ou de plus de 35 kg.  
Ne pas gonfler les pneus avec un compresseur.  
Après avoir assemblé le draisienne, vérifiez régulièrement la fermeté des pièces desserrées.  
Veuillez conserver ces instructions pour les références futures.


IT

L'assemblaggio dell'oggetto deve essere eseguito da un adulto.  
Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima di dare il prodotto al bambino.  
Avvertenza: La bicicletta senza pedali ha parti piccole che devono essere tenute lontane dai bambini per evitare il soffocamento.  
L'uso della bicicletta senza pedali da parte di un bambino deve essere fatto in ogni momento sotto l'occhio vigile degli adulti.  
Il cicloy senza pedali può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno su superfici piane. Non utilizzare la cyclette su strade pubbliche, acque pubbliche, pendii ripidi, scale, al buio o con visibilità limitata.  
Il cicloy senza pedali dovrebbe essere usato in modo ragionevole con buon senso. Ciò richiede l'abilità e l'attenzione necessarie del bambino per prevenire i rischi di cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utente o a terzi.  
Per la sicurezza personale del bambino, si consiglia di indossare un casco, gomitiere, ginocchiere e guanti.  
Istruzioni per l'uso: l'adulto deve fornire al bambino spiegazioni. Il cicloy senza pedali dovrebbe spingere il bambino con il piede sinistro e destro alternativamente da terra. Il bicycle senza pedali non ha freni. Il bambino deve rompere con i suoi piedi.  
La bicicletta senza pedali non è adatta a bambini sotto i 2 anni e / o oltre i 35 chili.  
Non gonfiare i pneumatici con un compressore.  
Dopo aver assemblato la bicicletta senza pedali, controllare regolarmente le parti allentate per assicurarsi che siano ferme.  
Si prega di conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.


ESP

El montaje del objeto debe ser realizado por un adulto.  
Retire todos los materiales de embalaje antes de entregar el producto a su hijo.  
Advertencia: La bicicleta sin pedales tiene partes pequeñas que deben mantenerse alejadas de los niños para evitar la asfixia.  
El uso de la bicicleta sin pedales por parte de un niño debe hacerse en todo momento bajo la vigilancia de los adultos.  
La bicicleta sin pedales se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores en superficies planas. No utilice la bicicleta de equilibrio en carreteras públicas, aguas públicas, pendientes pronunciadas, escaleras, en la oscuridad o con visibilidad limitada.  
La bicicleta sin pedales debe usarse de manera sensata y con sentido común. Esto requiere la habilidad y la atención necesarias del niño para evitar riesgos de caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.  
Para la seguridad personal del niño, se recomienda usar casco, coderas, rodilleras y guantes.  
Instrucciones de uso: El adulto debe proporcionar al niño explicaciones. La bicicleta sin pedales debe empujar al niño con el pie izquierdo y derecho alternativamente fuera del suelo. La bicicleta sin pedales no tiene frenos. El niño debe romper con los pies.  
La bicicleta sin pedales no es adecuada para niños menores de 2 años y / o más de 35 kilos.  
No inflé los neumáticos con un compresor.  
Después de ensamblar la bicicleta sin pedales, revise las partes sueltas regularmente para verificar que estén firmes.  
Por favor, mantenga estas instrucciones para futuras referencias.


## Montage instructies Montageanleitung Assembly instructions Instructions de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje




1




2




3




4



5



6



IMP: Dutch Bandits B.V., Jansstraat 68, 2011 RV HAARLEM, The Netherlands



Made in China